

おしゃべりダンシングオラフ

TAKARA TOMY A.R.T.S

対象年齢 3才以上

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

2019年10月31日発行

この度は、タカラトミーアーツ「おしゃべりダンシング オラフ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。 ※おしゃべりの内容を言わ仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。



上記 QR コードより、「英語版おしゃべりダンシングオラフ」の英語、簡体字、繁体字、韓国語の取扱説明書をダウンロードして頂けます。

Please scan above for the instruction manual in English, Simplified Chinese, Traditional Chinese and Korean. ※This is the instruction manual for the English version.

セット内容	
本体×1	右手×1、左手×1
台座×1	取扱説明書×1

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
☎0570-041173
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで www.takaratomy-arts.co.jp MADE IN VIETNAM

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
・長期間使用しない時は必ず電池を外してください。
・外した電池は、お子様の手の届かない所に保管してください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
・皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●可動部に指や髪、毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
●はさまれてケガをする恐れがあります。
●安全のため、分解、改造、ご自身の修理はしないでください。
●破損・変形したものは使用しないでください。

【使用上の注意】○商品を買っているプラスチック袋は梱包材です。開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○破損、変形などの原因になりますので、強い衝撃をあてたり、無理な力を加えないでください。○直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、炎天下の車内など、高温多湿になる場所に放置しないでください。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○本商品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ホコリの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○安定した平らな場所でご使用ください。○本商品を持ち上げるときは、頭頂部の枝や手の枝を持たず、オラフ本体を持ってください。○設置場所の表面材質によって、使用後色移りをしてしまう可能性がありますのでご注意ください。家具などの上に置く場合は、事前に自立したい場所に試し置きをし、問題がないことを確認したうえでご使用ください。

オラフの紹介
各部分名称

- 目
- 鼻ボタン
- マイク
- 手
- 上下にポーシングできるよ!
- からだ
- おしゃべりや音楽に合わせて動くよ!
- 電池ボタン

○ボタン

×ボタン

リセットボタン

オラフの右手のウラ側には、はんぺん判別のための突起が付いています。

両手を取り付けよう!

手の付け根に手を差し込んでください。

遊ぶ前に必ずお読みください。

必ず水平面に置いてください。傾斜のある場所では破損・作動する場合があります。

水平面に設置しても、布や木の凸凹など設置場所の素材により、不安定になり転倒の恐れがあります。遊ぶ前に必ず設置場所での動作を確認し、不安な場合は台座をお使いください。

目・鼻に、指などで無理な力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。

布団やじゅうたんのの上などに置かないでください。静電気で誤作動する恐れがあります。

落下による怪我や床・机などへのキズにはご注意ください。

電池の入れ方

電池寿命:約1ヶ月間(使用状況により異なります。)

単3形アルカリ乾電池3本(別売り)使用

※保護者の方が行ってください。

1

本体背面にある電池ボタンのネジをプラスドライバーで矢印方向に回して電池ボタンを外します。

2

電池の⊕⊖を間違えないように、単3形アルカリ乾電池3本(別売り)をセットします。

3

電池ボタンを開けてネジでしっかりと固定します。

4

電池を入れた後は、誤作動防止のため、細い棒などでリセットボタンを押してください。

電池交換の時期になると...

声が再生がゆっくりになる・同じ言葉を何度もしゃべるなどの現象が起きたら、電池交換の目安です。電池が少なくなると、オラフが下記の音声でお知らせします。

電池が少なくなってきた時

あのね、ボク...なんだか元気がなくなってきちゃったかも...

※オラフには電源スイッチがありません。電池の消費を防ぐため、使用しない時はオラフを強制スリープにしてください。鼻ボタンを5回押すと、いつでも強制スリープにすることができます。

電池交換後の注意

オラフは電池交換前の日時を覚えていますが、電池を取り出して新しい電池を入れるまで時計が止まります。電池交換後は日時の再設定を行うことを推奨します。

ちゅうい 注意!
ご購入後初めて電池を入れる時や、設定を変更する際は、オラフではなく別の声でナレーションが入ります。あらかじめご了承ください。

初期設定

オラフと喜らすために日付や時間などを設定する必要があります。音声の指示にしたがって、初期設定を行ってください。

オラフは起床時刻から就寝時刻の間、おしゃべりをします。

○ボタン 現在の日付や時刻の設定

○ボタン オラフの起床時刻

○ボタン オラフの就寝時刻

○ボタン 設定完了

※オラフは就寝中、鼻ボタンを押すと起床します。

やあ、みんな、ボクはオラフ!

ぎゅ〜って抱きしめて! よろしく〜

日付や時刻の修正方法

電池交換の時に現在時刻が少しずれたり、内蔵時計が少しずつずれたりする時、起床・就寝時刻を変更したい時には○ボタンと×ボタンを同時に長押しして設定を変更してください。

日付・時刻の変更

○ボタン ×ボタン 同時に長押ししてください。

初期設定とボタン操作は同じです。音声にしたがって設定を変更してください。

オラフの声の大きさの変更方法

声の大きさは5段階あり、初期設定では真ん中に設定されています。声の大きさを変更する時には○ボタンを長押しして設定を変更してください。

音量の変更

○ボタン 長押ししてください。

×ボタン / 1回押すごとに1段階小さくなります。

○ボタン / 1回押すごとに1段階大きくなります。

鼻ボタン / 決定する時に押してください。

オラフとおしゃべりする方法

待機モード

鼻ボタンを押す
おしゃべりモード

鼻ボタンを1回押すと、いつでもおしゃべりをします。

笑い声や物音に反応
笑い声モード

持ち上げる
持ち上げモード

持ち上げモード時は安全のため、体は動きません。
※持ち上げモード時でも、オラフを置くことで体が動きますのでご注意ください。

音声認識モードON オラフはおしゃべりをします

※1分間放置すると、待機モードに戻ります

1 オラフがおしゃべりをした後、呼びかけてね!

オラフが認識する呼びかけは5種類!

- ねえ オラフ
- オラフ
- オラフちゃん
- オ〜ラ〜フ〜
- オラフったらあ

1 呼びかけが認識できた時のオラフの返事

- なんでも言ってよ!
- うんっ、なんだい?
- はい、なんでも話して!

! 音声認識できなかった時のオラフの返事

はっくしょん! ごめんね、もう1回言って!

ふむふむ、あれ?なんだっけ?

うん?なんて言ったの?

クシュン! ごめんね、もう1回教えてくれるかな。

なるほど...あれ?なんだっけ?

ごめんよお、もう1回言ってくれるかなあ。

1 オ〜ラ〜フ〜

うんっ、なんだい?

2 おどって!

音声認識できると、オラフはそれぞれのワードに反応します。
※反応は右ページをご参照ください。

123456 音声認識が終了し、オラフが反応した後は、音声認識モードに戻ります。

2 話したいことや、やってほしい事を話しかけてね!

オラフが認識するワードは10種類!

- 1 おしゃべりして
- 2 うたって
- 3 おどって
- 4 だいすき
- 5 アナ
- 6 エルサ
- 7 今なんじ?
- 8 今日なんにち?
- 9 静かにして!
- 10 タイマー

7810 音声認識が終了し、オラフが反応した後は、待機モードに戻ります。

タイマーの時

2 どのくらい待てばいい?

3 5分だね、わかった!

3 タイマーの長さを話しかけてね!

オラフが認識するタイマーの長さは4種類!

- 1分
- 3分
- 5分
- 10分
- キャンセル

タイマーのカウント中に鼻ボタンを押すとキャンセルになり、待機モードに戻ります。

オラフが音声認識できなかった時は、もう一度話しかけてください。
3回認識できなかった時は、待機モードに戻ります。

オラフが認識するワードは10種類!

1 フリートーク
おしゃべりして!

はし 走ったら気持ちがいいよ!

2 うた
うたって!

「アナと雪の女王2」の曲を歌います。

3 ダンス
おどって!

ハミングに合わせておどります。

4 だいすきトーク
だいすき!

最高の気分だよ!

ボクも君がだいすきさ!

5 アナトーク
アナ

アナの話をするよ!

アナはクリストフと一緒にだよ!

6 エルサトーク
エルサ

エルサの話をするよ!

ボクはエルサが大好き!

7 現在時刻トーク
今なんじ?

今は9時10分だよ! いつでも聞いてね!

鼻ボタンを2回押すと、いつでも時刻を教えてください。

8 現在日付トーク
今日なんにち?

今日は9月5日だよ! イイことあるかなあ!

鼻ボタンを3回押すと、いつでも日付を教えてください。

9 強制スリープ
静かにして!

オラフは全てのおしゃべりをやめて、スリープモードになります。

わかったよお

もういいの?

鼻ボタンを5回押すと、いつでも強制スリープできます。

10 タイマー
タイマー

5分

5分だね、わかった!

あと10秒だよ!

どくらい待てばいい?

キャンセル

キャンセルだね、わかった!

タイマー中に鼻ボタンを押すとキャンセルになります。ご注意ください。

毎正時をお知らせ!

時報

オラフは、起床から就寝までの間、毎正時をお知らせしてくれるよ!

わあ、午後1時だ!

おいしいもの食べた?

季節や時間に合うおしゃべり

オラフは、1のフリートーク時に季節や時間にあわせておしゃべりをします。

むにやむにや、もう寝るよ

お調子はどうか?

お腹すいちゃったよお!

葉っぱの色が綺麗だね

笑い声モードの頻度の設定

× ボタンを長押し

いつも反応

時々反応

反応しない

○ ボタン

笑い声モードでは、周囲の笑い声や物音に反応した時にオラフがおしゃべりをします。おしゃべりの頻度は×ボタンを長押しし、○ボタンを押すごとに設定できます。

初期設定では「時々反応」に設定されています。

最新情報や商品紹介PV、その他関連商品情報は、www.takaratomy-arts.co.jp/specials/frozen/ でご確認ください。