

🐾 ダッキーとの接し方

音声認識を使ったコミュニケーション

音声認識を使ったコミュニケーションには「おりこうモード」と「ダッキーからの質問」の2通りあります。

おりこうモード

ダッキーの両手を同時に握るとダッキーが「何、何？ 何かご用？」と聞いてきます。その後以下をダッキーに向かってお話しするとそれぞれの反応をします。しっぽを振っている間に話かけてください。

ダッキー おはよう こんにちは おやすみ ただいま 元気？

それぞれの言葉にお返事します。

今、何時？

今の時間(ダッキーが認識している時間)を教えてください。

今日は何日？

今日の日付(ダッキーが認識している日付)を教えてください。

おはなし

「うん、お話ししよう！」と言った後、質問をしてきます。質問に答えると、ダッキーが反応します。質問と回答については【8ページ:ダッキーからの質問】をご覧ください。

歌って

ダッキーがおすすめの歌を歌ってくれます。

ダッキーが歌える曲リストは【9ページ:ダッキーが歌える歌】をご確認ください。

ゲーム

ダッキーが頭の体操になる「なぞなぞ」か「5つ覚えてねゲーム」を出題してきます。問題に答えてください。回答するとダッキーが反応します。詳しくは次のページをご確認ください。

なぞなぞ



あつあつの
ケーキってなーんだ？

ホットケーキ

正解！
すごいすごい！



ゲーム
ダッキーの出題する問題に回答してください。回答はダッキーの顔正面に向かって大きな声ではっきりと答えてください。回答時間は約1分間です。回答を聞きとるとダッキーが反応します。

※回答の単語だけ話しかけてください。

5つ覚えてねゲーム



桜、うめ、ひまわり、
バラ、チューリップ
1番めに言ったのは何？

桜！

正解！
すごいすごい！



ゲーム
ダッキーが5つの単語を言います。順番と単語を覚えてください。ダッキーの指定した順番の単語が何だったか質問してくるので、回答してください。

ダッキーからの質問

おりこうモードで「おはなし」を選んだり、頭や手、背中を触ったりするとダッキーが度々質問してくることがあります。ダッキーが話し終わった後、しっぽを振っている間に単語で回答してください。ダッキーの知っている言葉だとそれに合わせて、ダッキーがお返事します。

※回答前にしっぽが止まってしまった場合は別の音に反応してしまった可能性があります。

ぼくの事
すき？



例 どの季節が一番好き？

⇒「春」、「夏」、「秋」、「冬」に反応します。



しっぽを振っている間に話してください。

<音声認識のコツ>

- 質問に答える時は単語で答えてください。(例 ×:えーと、春かなあ ○:春)
- 答えの前や後ろに他の言葉をつけないようにしてください。

質問の例は【9ページ:ダッキーが認識できる言葉】をご覧ください。

ダッキーが認識できる言葉(一部抜粋)

好きな乗り物、教えてえ	バス 車 電車 飛行機 船 新幹線 消防車 バトカー 自転車 バイク トラック 救急車
行ってみたいところって ある～?	水族館 動物園 遊園地 映画館 海 山 神社 お買い物 公園 図書館 デパート 美術館
好きなお料理、教えてえ	お寿司 お刺身 味噌汁 煮物 おもち うどん そば カレーライス 天ぷら 炊き込みご飯 お漬物 白和え
好きな果物、教えてほしいなあ	リンゴ ぶどう パナナ サクランボ メロン イチゴ もも なし 柿 マンゴー キウイ みかん
好きなお野菜、教えてほしいなあ	ニンジン 玉ねぎ じゃがいも かぼちゃ きゅうり トマト ブロッコリー キャベツ レタス ごぼう レンコン ピーマン
今日は何曜日だったけ～?	月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
今すっごく楽しんだけど《名》はどう?楽しい?	楽しい 楽しくない / つまらない
今日の天気教えて～	晴 雨 くもり 雪 台風 雷
ぼくの事好き?	好き きらい ふつう / まあまあ
腰痛くない?	痛い 痛くない / 大丈夫 / 平気
お歌を歌うのは好き?	好き きらい ふつう / まあまあ
お熱ない?	ない ある
友達たくさんいる?	いる いない ふつう / まあまあ
お外で遊ぶのと お家で遊ぶの どっちが好き?	外 うち / 家
本を読むの好き?	好き きらい ふつう / まあまあ / あんまり 分からない
誰にも言えない秘密ってある?	ある ない 秘密 / 内緒
目玉焼きになにかける?	醤油 ソース 塩 マヨネーズ
どの季節が一番好き?	春 夏 秋 冬
ごはんとパンどっちが好き?	ごはん パン
おばけ怖い?	こわい こわくない / 大丈夫 / 平気 / ぜんぜん
星座のこいぬ座って知ってる?	しってる / わかる しらない / わからない

＜声＞

＜犬の目線＞



※音声認識は音量や声質、環境音、イントネーション等により認識率に差があります。認識できない場合もありますが、ご了承ください。

ダッキーが歌える歌

ダッキーは【7ページ:おりこうモード】で **歌って** と言うと歌を歌います。

仰げば尊し	げんこつ山	はと
赤い鳥小鳥	こいのぼり	春が来た
雨ふり	証城寺(しょうじょうじ)の狸囃子	故郷
あんたがたどこさ	ずいずいずっころばし	蛍の光
兎と亀	茶つみ	虫の声
おぼろ月夜	ちょうちょ	むすんでひらいて
かごめかごめ	月	紅葉(もみじ)
かたつむり	通りゃんせ	桃太郎
かもめの水兵さん	七つの子	雪
金太郎	ハッピー・バースデー・トゥー・ユー/ HAPPY BIRTHDAY TO YOU	ゆりかごの唄

いっぱい聞いてね!

各種モードの設定

静かにしてほしい時やもう一度聞き直したい時に使えるモードです。

お留守番モードの設定

- ①ダッキーの右手を約2秒間握り続ける。
ダッキーが「ぼく、お留守番するのお?お留守番なら右手をぎゅーって握ってね」と聞いてきます。
- ②一度手を放して、「右手」をもう一度握る。
「いってらっしゃーい…」など、お留守番セリフを言った後にしゃべらなくなります。

ぼく、お留守番するのお?
お留守番なら右手を
ぎゅーって握ってね



★お留守番モードの使い方
ちょっとしたおでかけの時や、1日以上家を空ける時に使います。解除されるまでお話ししません。

おでかけから帰ってきたら…お留守番モード解除

ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続けると、お留守番モードが解除されます。
※「お留守番モード解除」をしないと、翌朝の起床時刻になっても話しません。

おかえり!
おかえり!



おでかけモードの設定

- ①ダッキーの左手を約2秒間握り続ける。
ダッキーが「お出かけいくのお?お出かけなら左手をぎゅーって握ってね」と聞いてきます。
- ②一度手を放して、「左手」をもう一度握る。
「わーい!わーい!…」など、おでかけセリフを言います。

お出かけいくのお?
お出かけなら左手を
ぎゅーって握ってね



おでかけモードの使い方
一緒におでかけする時に使います。手を握った時だけお話しするので、とってもおこげです。

お話ししてよくなったら…おでかけモード解除

ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続けると、おでかけモードが解除されます。
※「おでかけモード解除」をしないと、翌日以降も手を握った時しか話しません。

一緒におでかけ、楽しかったあ!



おしえてサイン

ダッキーの言った言葉を聞き逃してしまった場合や、もう一度聞き直したい場合は両手を同時に約2秒間長押ししてください。一つ前のセリフを再度お話しします。

