

## 🐾 各種設定変更 お腹のファスナーを開けてください。



### ○ 設定内容を変更したいとき

- ①電池カバー上部の【設定スイッチ】を押します。
- ②ダッキーが現状の設定を確認してきます。

例: (現在時刻)「ほくに教えてくれたことを変更したいんだねえ。今日は○月××日でお時間は△△時□□分だよ！合っているかな？合ったら頭をなでしてえ。間違ったらお手てを握ってほしいなあ」と言います。

(現在時刻) (起床時刻) (就寝時刻) (誕生日) (呼び名) の順で聞かれます。

#### 【変更する場合】

手を握るとダッキーが「わかったよお」と言って設定変更に入ります。

詳しい設定方法は【5ページ:ダッキーに教えること】をご覧ください。

#### 【変更しない場合】

頭をなでると「あ～、よかったあ」と言ってダッキーが言った現状の設定で進みます。

※一定時間放置すると現状の設定で設定変更を終了します。

- ③設定変更が終了したら、お腹のファスナーを閉めます。



### ○ 購入時の状態に戻したいとき(初期化する)

- ①通常の起動状態(設定中除く)で設定スイッチを約2秒以上長押しするとダッキーが「全部の記憶を消しちゃうよお。記憶を消したいなら頭をなでしてね。やめたい時は手を握ってえ」と言います。

#### 【全ての記憶を消す場合】

頭をなでると「わかったよお～」と言って記憶が消えます。→手を握ると初期設定が始まります。

「5ページ:ダッキーに教えること」の手順に従って、設定を行ってください。

#### 【記憶を消さない場合】

手を握ると「あ～、よかったあ」と言って通常の起動状態に戻ります。



### ○ 声の大きさを変えたいとき

- ①電池カバー上部の【音量スイッチ】を横に移動させます。

※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。

それぞれのスイッチに合わせて

大:「大きな声でしゃべっちゃうよお」

中:「中くらいの声でしゃべるね」

小:「小さな声でしゃべるねえ」

と言います。大きさの目安にしてください。