

1. 夢の子ハナって？

あなたのそばで「おはよう」から「おやすみ」まで一緒に過ごすパートナー。

なでなでセンサー

充電器に座らせている時は反応しません。

- 頭をなでてあげると反応します。
- 頭のセンサーは頭の上中央にあります。
- センサーの上を数回なでてあげるとよく反応します。
- 設定にも使用します。



おてて・あんよセンサー

- 手足を握ってあげると反応します。
- 設定にも使用します。



おはなしセンサー

- ハナは約600語程度の言葉がわかります。
- センサーはお鼻のそばにあります。
- センサーの正面で30cm以内から大きな声ではっきりと話しかけるとよく反応します。



おなかセンサー

- ハナを寝かせておなかをトントンするとお昼寝をします。



だっこセンサー

- ハナをだっこすると感知してよろこぶ反応をします。