

# 5. アプリでの設定方法について

## 5-1. 本体とスマートフォンを接続し、設定内容を通信できるようにする

スマートフォンで設定を行います。Wi-Fi 設定はスマートフォンを使用しないと設定できません。また、Wi-Fi 設定の前に本体を使用する場所の Wi-Fi **SSID** / **パスワード** をお手元で確認できるようにしておいてください。

専用アプリは App Store / Google Play よりダウンロードしてください。



夢の子ハナ

アプリ名は「夢の子ハナソラ」となっておりますが使用上問題はありません。

App Store  
からダウンロード



Google Play  
で手に入れよう



※アプリのダウンロードは別途通信料がかかります。  
※対応スマートフォンの最新情報は公式ホームページでご確認いただけます。  
※設定の方法はOSのアップデートなどにより変更になる可能性があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。  
※AndroidとGoogle PlayはGoogle LLC. の商標です。

### ① アプリ画面



スマートフォンにアプリを用意してください。

### ② ファイルを選ぶ



好きなファイル名に変更してください。

例  
おばあちゃんの家

好きなファイルを選びます。

### ③ 設定を選ぶ



【設定】を選びます。次に本体の接続準備へ移ります。  
※初期設定時は表示されません。

### ④ 接続待機



【設定】を押して本体の接続準備に移ります。

### ⑤ 本体側での接続準備 【4-2.】起動時または再設定の操作を行うとハナの挨拶が始まります。

#### ハナの挨拶

こんにちは、私はハナ！このおうちに連れてきてくれて、ありがとう！

～(中略)～

スマホを使うと簡単に設定できるよ。設定にスマホを使うときは頭をなでなでしてね、スマホを使わず、手動で設定する場合には手を握ってね。

#### 頭をなでる



#### ハナの声確認

わかったよー。スマホにアプリは準備できる？準備がまだの人は「ハナソラアプリ」をダウンロードしてね。準備ができたなら手を握って教えてね。

#### 手を握る

(右手か左手を握る)



次のページへ

4. 初期設定を行う / 5. アプリでの設定方法について

8

## ハナの声 確認

通信電波を発信中！アプリを操作して接続をしてね。  
途中で設定をやめなくなったら、両手を同時に握ってね。

※OS やアプリの更新によっては手順が異なる場合があります。

## ⑥ 本体と接続する／通信開始する

【iOS の場合】



④ 接続待機 後のアプリの操作方法です。アプリ側で本体の発信する電波をキャッチし接続します。

OS の設定画面から Wi-Fi を選択します。  
Wi-Fi の中から **yumenoko\_hanasora** を選択します。

パスワード: **nakayoshi**

選択できたら「戻る」「ハナ&ソラ」などを選択してアプリの画面まで戻ります。

【Android の場合】

※①②がスキップされます。  
※yumenoko\_hanasora 選択時(③)に「接続先にインターネット接続がありません」と表示されても問題ありません。  
※④の時は◀で戻ります。

アプリの接続画面に戻り「通信開始」を選択します。

③ 接続が成功するとハナが「Wi-Fi 接続が完了したよー」と言います。

④ 接続が成功したら「できた」を押してください。②

- ハナが「Wi-Fi接続が完了したよー」と言わない場合は接続されていません。再度お試しください。
- 設定失敗が表示された場合(③)は【5-1.⑥】からやり直してください。  
※本体の操作は音声ガイドに従ってください。
- 両手を同時に握ったり、設定が終了しないまま一定時間経過するとそのままアプリでの設定を終了します。



## ⑦ 接続が完了したら「接続成功したよー」の音声再生されます。

初期設定の場合はそのまま【5-2.】へ進みます。

【本体の操作】

## ハナの声 質問

Wi-Fi設定する場合は頭をなでなでしてね。  
設定する場合には手を握ってね。

## 手を握る

(右手か左手を握る)  
設定【5-2.】へ



## 頭をなでる

Wi-Fi 設定【5-3.】へ



【アプリの操作】



設定したい方を選びます。

※初期設定の場合は表示されません。

## 5-2. 設定を行う (起床時間、就寝時間、誕生日、話頻度、呼び方)



※初期設定の場合は表示されません。

スマートフォンのガイドに従い、起床時間～呼び方までを設定してください。  
※各設定項目の内容は【4. 初期設定を行う】をご確認ください。  
終了すると「基本の設定を完了したよ！」の音声再生されます。

## 5-3. Wi-Fi設定を行う

本体を接続するWi-Fiを設定します。※2.4GHz帯のWi-Fiに接続してください。  
本体を主に使用する場所で接続可能なSSIDとパスワードをご確認ください。

① 接続する Wi-Fi の SSID とパスワードを入力します。①

② 入力したら「接続」を押してください。①

