

遊び方

ママやパパのまねをして
抱っこしたり、おんぶしたり



おんぶしながら
おまごとも…

いっしょに
ねんね



○本製品を身につけた状態で遊戯具等で
遊ぶのは大変危険なので、絶対に
おやめください。

お手入れ方法

キャリーも、ぬいぐるみも
手洗いで洗濯できます

- 汚れたときは、洗濯表示に従い手洗いをしてください。
※水温40度以下で手洗いしてください。
- 手洗いはもみ洗いやたき洗いせずに押し洗いしてください。
- 洗い終わった後は形を整えて日陰に干し、十分に乾かしてください。
- 色落ちする事がありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。
- 入浴剤などの入ったお湯は使用しないでください。
漂白剤は使用しないでください。
- ※洗濯によって生地や色が多少変化する場合があります。
あらかじめご了承ください。
- ※製品内部には非常に熱に弱い素材を使用しております。
アイロン、乾燥機のご使用は絶対におやめください。



機能説明

肩ひも
固定パーツ付き！

おさんぽや
おでかけするときも
肩ひもがズレにくい！
快適機能！



長さ調節ができる！

お子さまのサイズや
成長に合わせて
肩ひもの長さが
調節可能！



キャリー

ぬいぐるみが
安定しやすい
ポケット付き！

大事なぬいぐるみが、
落ちにくい！
安心機能！



好きな向きで
ぬいぐるみを
セット！

