

# 1.各部名称と役割


## お歌を唄ったり、お話し

## するのだーいすき!!

マリーはいつでもどこでも好きなときにお歌を時々周りの音に反応して、あなたにかわいらし

唄ったり、物語をお話ししたりしてくれます。い言葉をかけてくれます。

### 物語を聞くとき

 右手を長押しすると物語を聞かせてくれます。

「日本のお話」と「外国のお話」の中から好きなお話をしてくれます。


いつでも物語をお話しするよ!

8ページへ



右手にはおててセンサー(右手)が入っているの!!

### おりこうモード

 右手を2回連続で握ると、「おりこうモード」になります。次に右手を握るまで、静かに待っていてくれます。

9ページへ



たくさんお話しするよ!  
おててを握るとお話しします。

### おはなしセンサー

時々あなたに話しかけたり、あなたの声や周囲の音に反応します。

※約5分間おててセンサー(右手・左手)を握らなければスリープモードに入ります。スリープモードは手を握ると解除できます。(お歌を唄ったり、物語をお話ししたり、設定中は除きます)



### お歌を聞くとき

 左手を長押しするとお歌を唄ってくれます。

「季節の歌①」「季節の歌②」「動物の歌①」「動物の歌②」「昔話や遊びの歌」「その他の歌」のジャンルの中から好きなお歌を唄ってくれます。


いつでもお歌を聞けるよ!

6ページへ



左手にはおててセンサー(左手)が入っているの!!

# 1.各部名称と役割



電池ボックス

おなかの面ファスナー

※マリーを仰向けにして、おなかの面ファスナーを開けると電池ボックスがあります。



## ①電池カバーロック

電池カバーの開閉に  
使います。

## 音量変更スイッチ

マリーの声の大きさを変  
更したいときに使います。  
左から「大」「中」「小」  
の3段階に調整するこ  
とができます。  
購入時には「中」に設  
定されています。

## ②電池カバー

