


2. 乾電池の入れ方

乾電池の交換は【10ページ：7. 乾電池の交換】をご覧ください。


単3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。



おなかの面ファスナーを開け、


①電池カバーロックを回して電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回すときは中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▼OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。



②電池カバーを閉じ、電池カバーの▲LOCKと①電池カバーロックの▼が合うように電池カバーロックを回してロックしてください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。



単3 アルカリ乾電池を図のように、+-の向きに注意してセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。



マリーの右手か左手を握ると、マリーがご挨拶します。

マリーがご挨拶したら
3. 家族名称の設定(5ページ)
をしてください。

※長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。