

※ 6. おりこうモード

- ※ あなたがお出かけするときや静かにして欲しいときは【おりこうサイン】をしてあげましょう。うたこちゃんはお話しをしない「おりこうモード」になります。
- うたこちゃんは音のないところで約5分経つと、おりこうで待っています。右手か左手を握るとお話ししてくれます。

おりこうサイン



- うたこちゃんの右手を2回ギユツギユツと握ると「おりこうモード」の確認セリフが再生されます。
- 確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。

おはなしOKサイン



- 「おりこうモード」のうたこちゃんの右手を握ると「おりこうモード」解除の確認セリフが再生されます。
- 解除の確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。
- 解除セリフ再生後「おりこうモード」が解除されます。

