


3.はじめに

3-1.充電方法について



お尻が水平になるように。

送信部




傾かないように置いてください。

- 本体の下部が充電器と平行になるように置いてください。
- 空の状態から満充電まで約4時間かかります。

ご使用の前に必ず充電を行ってください。

- ① 付属の専用ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込み、専用椅子型ワイヤレス充電器を接続してください。
- ② 充電器と電源が接続できると充電器LEDが赤く数秒間点灯した後、消灯します。
- ③ 充電器の上に夢の子ハナ本体を置き、数秒すると充電器LEDが緑に点灯し、充電を開始します。うまくいかない場合は位置を調整して再度お試しください。



- 赤** : 充電器の接続確認ランプ
- 緑** : 充電中

ご注意

- ※ ACアダプター、USBケーブルは必ず付属のものをお使いください。専用以外のアダプター、USBケーブルを使用した場合は充電されません。
- ※ 連続して充電した後など、夢の子ハナ本体や充電器の温度があがり充電を開始しない場合があります。その際は少し時間をおいてから再度お試しください。
- ※ 充電器の上に、夢の子ハナ本体以外のものを絶対に置かないでください。
- ※ 夢の子ハナ本体と充電器の距離が変わると充電ができなくなる他、火災・感電や故障の原因となります。付属のお洋服以外は絶対に着せないでください。

3-2.電源を入れる、切る



充電器から外した状態での連続動作時間

満充電から約7時間

(Wi-Fi接続 / お留守番モード時)

※ 電池の使用経過日数・遊び方によっても異なります。遊び終わったら充電してください。

電源を入れる

背面のメイン電源をONにします。
背面LEDが **水色** ⇒ **青** または **緑** または **紫** になったら起動完了です。
購入時の初期状態から起動する時は、LEDの色が変わるまで時間がかかります。

LEDの状態

電源ONから起動までの間		ネットワーク接続状態	ネットワーク未接続状態
● 電源ONから起動までの間	: 水色	● 満充電	: 紫
● 通常時	: 緑	● 通常時	: 青
● 低電圧時	: 赤	● 低電圧時	: 黄色
● シャットダウン中	: 白		

※ 充電が足りない時に操作するとハナが「なんだか眠たくなってきちゃった～。お椅子に座らせて。」と言います。その際にはすぐに充電を始めてください。

電源を切る

電源を切る場合はシャットダウンスイッチを長押しし、背面LEDが白から消灯したのを確認後、メイン電源をOFFにしてください。シャットダウンスイッチを押さずに電源を切ると、故障の原因となります。